

オガファーザーNEW テクニカルデータシート・取扱説明書

オガファーザーNEW ウッドチップ壁紙（ドイツ製）

再生紙とウッドチップから作られたドイツ製の塗装下地用壁紙。

製品特性	オガファーザーは森の木々を有効に利用してつくられる体に優しい壁紙です。塗装下地として最適な壁紙で、リボス水性エマルジョン デュブロン (No.400) をペイントして使用します。何度でも重ね塗りでメンテナンスでき 20 年以上にわたり貼り替えることなく使用することができます。通気性・透湿性など天然素材の特性をそのままに、室内を快適に保ちます。ビニールクロスに起こりやすい結露を軽減しカビの発生を抑えます。
全成分	スプルーウッドチップ、新聞再生紙（オフィス回収）、天然樹脂 1%未満 : 補強剤、寸法安定剤
用途	塗装下地用壁紙
基礎下地	モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石膏ボード、パルプセメント板、合成板壁など内壁、天井に適しています。
下地処理	指定のシーラーをかけた後、貼ってください。 <シーラー> セットアップ/矢沢化学工業㈱ <接着剤> ウォールボンド 200/矢沢化学工業㈱ オガファーザーNew 指定接着剤を原液でご使用ください。 ※使用については、メーカーによく聞いてからご使用ください。
断裁	壁紙を断裁するときは、壁のサイズから約 6 cm（上 3 cm、下 3 cm）をプラスして断裁します。
接着剤の塗装	刷毛で指定の接着剤を壁紙の裏面に均一に塗り広げながら折りたたんでいきます。（のり付け機も可能）
オープンタイム	オガファーザーNew の裏面に接着剤を塗装後、約 10 分～20 分のオープンタイムをきっちりとりまします。 （注：施工時期、施工環境、下地の種類により適切に設定してください。）
貼り方	突きつけ貼りで施工します。オガファーザーNew は壁紙を重ねないでつぎ合わせて貼ってください。 （注：ローラーは、ウッドチップが落ちる恐れがあるので柔らかいゴム系をご使用ください。） 1. なでバケで、まず上の部分を左右に、あとは中央を下に、そして左斜めに、右斜めにと空気を追い出しながら貼り、これを繰り返して下まで貼っていきます。コーナー部分はなでバケで軽く叩くようにするときれいに貼れます。 2. 天井際や下の幅木部分は竹ベラで決め込み、押さえベラを当て、カッターで余分な壁紙を切り取ります。 3. 2 枚目以降を突きつけて貼っていきます。隙間ができた場合は、そこまで剥がして貼り直します。 4. 継ぎ目の部分は壁紙用ローラーをかけると継ぎ目が目立たなくなり、剥がれにくくなります。
乾燥	施工後は、接着が安定するまで自然乾燥（約 10 時間～24 時間）させて下さい。 （注：室内を温風で温めると早く乾きます。）
塗装	施工の 24 時間後が最適です。リボス自然塗料 水性エマルジョン「デュブロン (No.400)」をご使用下さい。 デュブロンを着色する場合は、天然着色顔料「ウラ (No.410/424)」を事前調色します。
参考施工面積	93.75 m ² /1 巻
種類	ラージ (DGG) /スモール (DFFG) /ミックス (DKMG) ※全てウッドチップ
サイズ	1 巻 : 0.75×125m
施工上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ・壁紙を貼り付ける前は、基礎下地の汚れをきれいにふき取ってください。 ・必ず指定のシーラーをかけた後、貼り付けてください。 ・ボードのジョイント部分はパテとジョイントテープでしっかりと固定してください。また、ジョイント部分とビス頭はパテでフラットにしてください。 ・化粧合板や塗装してある壁は下地処理が必要です。サンドペーパーで表面を荒らし、下地用シーラーを塗りよく乾燥させてください。